

Descripción del Producto

Acoustic Wall es un revestimiento acústico con tecnología PET 100% reciclable, diseñado para mejorar el confort acústico en interiores. Los paneles tienen un acabado tipo velour y son suaves al tacto, aportando estilo y funcionalidad al absorber el sonido.

Tamaño del panel: 2600 x 600 mm

Superficies compatibles: Paredes lisas, baldosas, con gotelé.

Paso a Paso de Instalación**1. Preparación de la pared**

Limpia la superficie de la pared con un trapo seco para eliminar cualquier polvo o suciedad que pudiera afectar la adherencia.

2. Aplicación de las tiras de velcro en el panel

Coloca tres tiras de velcro verticales en la parte trasera de cada panel:

Primera tira: Pégalas a lo largo de uno de los bordes del panel, cubriendo de arriba a abajo.

Segunda tira: Colócala en el centro del panel, también cubriendo de arriba a abajo.

Tercera tira: Pégalas a lo largo del borde opuesto del panel, pero solo adhiriendo la mitad de su ancho (2,5 cm). La otra mitad (2,5 cm) debe quedar sin adherir para servir de conexión con el siguiente panel.

3. Instalación de paneles adicionales

Coloca el siguiente panel siguiendo el mismo patrón de tiras de velcro: una en el borde, otra en el centro, y la última solo adherida a la mitad para conectar con el próximo panel.

Importante: Asegúrate de no dejar espacios entre los paneles para obtener un acabado continuo y uniforme.

Presiona los paneles firmemente para asegurar una correcta adherencia.

4. Deja que el velcro se adhiera completamente

El adhesivo alcanzará el 100% de su capacidad de adherencia después de 24 horas.

Nota

Para un mejor acabado, asegúrate de que los paneles están perfectamente alineados y pegados uno al lado del otro sin espacios entre ellos.

Descripción del Producto

Acoustic Wall es un revestimiento acústico con tecnología PET 100% reciclable, diseñado para mejorar el confort acústico en interiores. Los paneles tienen un acabado tipo velour y son suaves al tacto, aportando estilo y funcionalidad al absorber el sonido.

Tamaño del panel: 2600 x 600 mm

Superficies compatibles: Paredes lisas, con gotelé, baldosas, entre otras.

Paso a Paso de Instalación**1. Preparación de la pared**

Limpia la pared con un trapo seco para eliminar cualquier suciedad o polvo.

2. Aplicación del adhesivo en el panel

Aplica el adhesivo MS45 en la parte trasera del panel:

Mantén una distancia de aproximadamente 2,5 cm del borde en todos los lados para evitar que el adhesivo sobresalga al presionar..

Traza el contorno del panel con una línea continua de adhesivo, pero deja un pequeño espacio en el contorno para permitir ventilación.

Aplicar líneas de adhesivo horizontales a intervalos de 25cm desde la parte superior hasta la inferior del panel.

3. Fijación del panel a la pared

Alinea el panel en la posición deseada y presiónalo firmemente contra la pared, asegurándote de que quede completamente pegado y sin espacios entre los paneles adyacentes.

4. Tiempo de secado

El adhesivo alcanzará el 100% de su capacidad de adherencia después de 24 horas.

Nota

Para un mejor acabado, asegúrate de que los paneles están perfectamente alineados y pegados uno al lado del otro sin espacios entre ellos.